

**SUOMI****Letkukelan ja kelakaapin asennus****Kaapin asennus:**

Nosta kela pois kaapista asennuksen helpottamiseksi. Kaapin sivulla ja / tai pohjan puolella on läpivientivaihtoehdot Ø35 mm putkelle. Valitse sopiva läpivienti ja lyö reikä auki.

Varmista seinän suoruuus ja kantavuus. Käytä vähintään Ø8mm ruuveja. Kiinnitä yläruuvit n.1700 mm: n korkeudelle lattiasta. Ripusta kaappi ruuveihin ja kiinnitä alempat ruuvit. Tarkista, että kaappi on suorassa.

**Uppoasennus:**

Seinän syvennyksen aukon tulisi olla noin 10 mm suurempi kuin kaappi – esim.700x700mm aukko 690x690mm kaapille.

Jos kaappiin tulee upotuskehys, asenna kaappi syvennykseen ja kiinnitä kehys paikalleen.

**Kytkentä:**

Asenna sulkumenttiili tuloputkeen ja kiinnitä letkuliitin venttiiliin. Nosta kela paikoilleen ja kiinnitä syöttöletku venttiiliin letkunkiristimellä. Tarkista, ettei letkussa ole taitoksiä.

**Kelan seinääsennus:**

Varmista seinän suoruuus ja kantavuus. Asenna seinäkiinnityslevyn (tai käänötövarren) yläreuna seinään n.1500 mm korkeudelle lattiasta. Käytä vähintään Ø8 mm ruuveja.

Kiinnitä letkunohjain sopivan paikkaan n. 330-350 mm sivuun ja 330-350 mm alas kiinnityslevyn keskipisteestä. Nosta kela kiinnityslevyn. Laita suihkuputki ja letku letkunohjaimen läpi kiinnikkeeseen.

Kytke syöttöputki tai letku sulkumenttiiliin. Kytke veden syöttö sulkumenttiilille.

**Pilaripostin / suihkuputkikaapin asennus:**

Kiinnitä suihkuputkikaappi tukevasti pilariin tai seinään käsittelykorkeudelle. (n.1200...1400 mm).

Asenna kelan kiinnityslevy tukevasti alustaansa. Käytä vähintään Ø 8 mm ruuveja. Letkukelan asennuskorkeus on tapauskohtainen. Huomioi korkeus letkun pituudessa ja tarvittaessa asenna letkun väliohjain.

Nosta kela kiinnityslevyn ja asenna yhdysputki suihkuputkikaapin ja kelan väliille. Kytke veden syöttö suihkuputkikaapin toiseen putkiyhiseeseen (Cu 28).

**Asennuksen jälkeen:****Tiiveyden testaus** (kaikki mallit, paitsi kela automaattiventtiilillä PV-23A)

Avaa sulkumenttiili ja täytä letku laskemalla vettä esim. saaviin. Avaa suihkuputki varovasti. Kun letku on täyttynyt, sulje suihkuputki ja tarkista kelakeskiön, letkun sekä liitosten tiiveys. On suositeltavaa rullata letku kokonaan ulos kelalta, jotta tiiveys varmistetaan.

Kun tiiveys on todettu, suljetaan sulkumenttiili ja poistetaan paine letkusta avaamalla hieman suihkuputkea. Letku jätetään kelalle paineettomana ja vedellä täytettyä, jolloin se on käyttövalmis.

Sulkumenttiiliä ei saa jättää auki asentoon, eikä letkua paineelliseksi.

**Tiiveyden testaus PV-23A** (kela automaattiventtiilillä):

Avaa huoltosulkumenttiili ja vedä letkua ulos kelalta muutamia metrejä siten, että kela pyörähtää vähintään yhden kierroksen. Kelan automaattinen sulkumenttiili on nyt auki. Täytä letku laskemalla vettä esim. saaviin, avaa suihkuputki varovasti.

Kun letku on täyttynyt, sulje suihkuputki ja tarkista kelakeskiön, letkun sekä liitosten tiiveys. On suositeltavaa rullata letku kokonaan ulos kelalta, jotta tiiveys varmistetaan.

Kun tiiveys on todettu, kelataan letku takaisin kelalle, jolloin kelan automaattinen sulkumenttiili sulkeutuu.

Suihkuputkea avataan hieman ja poistetaan paine letkusta. Letku jätetään kelalle paineettomana ja vedellä täytettyä, jolloin se on käyttövalmis. Huoltosulkumenttiili jätetään auki -asentoon.

Letkua ei saa jättää paineelliseksi.

**HUOM! Kun letkukela ei ole käytössä, sulkumenttiili on oltava kiinni asennossa, kela ja letku paineettomana.**

**SVENSKA****Installation av slangrulle och slangrullens skåp****Montering av skåpet**

Lyft rullen ur skåpet för att underlätta installationen. På sidan och/eller i botten av skåpet finns genomföringsalternativ för ett Ø 35 mm rör. Välj en lämplig genomföring och slå upp hålet.

Kontrollera väggens rakhet och bärformgåga. Använd minst Ø 8 mm skruvar. Fäst de övre skruvarna på ca 1 700 mm höjd över golvet. Häng upp skåpet på skruvarna och fäst de nedre skruvarna. Kontrollera att skåpet hänger rakt.

**Infällt installation**

Öppningen hos fördjupningen i väggen ska vara cirka 10 mm större än skåpet, t.ex. en 700x700 mm öppning för ett 690x690 mm skåp. Om skåpet ska förses med infällningsram, montera skåpet i fördjupningen och fäst ramen på sin plats.

**Anslutning**

Montera en avstängningsventil på det inkommande röret och anslut slang till ventilen. Lyft upp rullen på sin plats och anslut matningsslagen till ventilen med slangklämma. Kontrollera att det inte finns några veck på slangen.

**Montering av rullen på vägg:**

Kontrollera väggens rakhet och bärformgåga. Montera väggmonteringsplattan (eller vridarmen) på väggen med överkanten ca 1 500 mm över golvet. Använd minst Ø 8 mm skruvar.

Fäst slangen styrning på lämplig plats ca 330–350 mm åt sidan om och 330–350 mm nedanför fästplattans mittpunkt. Lyft upp rullen på fästplattan. För strålröret och slangen genom slangstyrningen och fram till hållaren.

Anslut matningsröret eller slangen till avstängningsventilen. Anslut vattentillförseln till avstängningsventilen.

**Installation av pelarpost/strålrörsskåp**

Fäst strålrörsskåpet stadigt i en pelare eller i väggen på hanteringsbar höjd (ca 1 200–1 400 mm).

Montera rullens fästplatta stadigt i underlaget. Använd minst Ø 8 mm skruvar. Slangrullens installationshöjd är fallspecifik. Observera höjden i förhållande till slangen längd och montera en mellanstyrning för slangen vid behov.

Lyft upp rullen på fästplattan och montera ett förbindningsrör mellan strålrörsskåpet och rullen. Anslut strålrörsskåpets vattentillförsel till den andra röranslutningen (Cu 28).

**Efter installationen****Testning av tätheten** (alla modeller utom vindor med automatventil PV-23A)

Öppna avstängningsventilen och fyll slangen genom att t.ex. tappa upp vatten i en balja. Öppna strålröret försiktigt. När slangen är fylld, stäng strålröret och kontrollera tätheten hos rullens nav, slangen och anslutningarna. För att tätheten ska säkerställas bör man rulla ut slangen helt från rullen.

När tätheten är konstaterad stänger man avstängningsventilen och tryckavlastar slangen genom att öppna strålröret något. Slangen lämnas på rullen trycklös och fylld med vatten, så att den är klar för användning.

Avstängningsventilen får inte lämnas i öppet läge, och slangen får inte vara trycksatt.

#### **Provning av tätheten hos PV-23A (rulle med automatventil)**

Öppna underhållsavstängningsventilen och dra ut slangen några meter ur rullen, så att rullen roterar minst ett varv. Rullens automatiska avstängningsventil är nu öppen. Fyll slangen genom att t.ex. tappa upp vatten i en balja, öppna avstängningsventilen försiktigt.

När slangen är fylld, stäng strålröret och kontrollera tätheten hos rullens nav, slangen och anslutningarna. För att tätheten ska säkerställas bör man rulla ut slangen helt från rullen. När tätheten är konstaterad, lindar man tillbaka slangen på rullen, och då stängs rullens automatiska avstängningsventil.

Öppna strålröret något och tryckavlasta slangen. Slangen lämnas på rullen trycklös och fylld med vatten, så att den är klar för användning. Underhållsavstängningsventilen lämnas i öppet läge.

Slangen får inte lämnas trycksatt.

**OBS! När slangrullen inte används ska avstängningsventilen stå i stängt läge, och rullen och slangen ska vara trycklösa.**

Lift the reel onto the installation plate and install a connecting pipe between the jet nozzle cabinet and the reel. Connect the water supply to the other pipe connection of the jet nozzle cabinet (Cu 28).

## ENGLISH

### **Hose reel and reel cabinet installation**

#### **To install the cabinet:**

Lift the reel out of the cabinet to facilitate installation. There are alternative lead-throughs for a Ø35mm pipe at the side and/or bottom of the cabinet. Select a suitable lead-through and hit a hole through it.

Check the straightness and loadbearing capacity of the wall. Use at least Ø8mm screws. Fix the top screws at a height of approximately 1,700mm from the floor. Hang the cabinet from the screws and fix the lower screws. Check that the cabinet is straight.

#### **Flush mounting:**

The opening of the wall cavity should be approximately 10mm bigger than the cabinet – for example, a 690x690mm cabinet needs a 700x700mm opening. If the cabinet includes a flush mounting frame, install the cabinet in the cavity and then install the frame.

#### **Connection:**

Install the shut-off valve on the inlet pipe and fix the hose coupling on the valve. Lift the reel in place and fix the delivery hose to the valve with a hose clamp. Check that there are no folds in the hose.

#### **Wall-mounting the reel:**

Check the straightness and loadbearing capacity of the wall. Set the top edge of the wall-mounting plate (or swinging bracket) on the wall approximately at a height of 1,500mm from the floor. Use at least Ø8mm screws.

Fix the hose guide in a suitable spot approximately 330–350mm off and 330–350mm below the centre of the installation plate. Lift the reel onto the installation plate. Install the jet nozzle and hose through the hose guide onto the bracket.

Connect the feed pipe or hose to the shut-off valve. Connect the water supply to the shut-off valve.

#### **Pillar hydrant/jet nozzle cabinet installation:**

Install the jet nozzle cabinet firmly onto the pillar or wall at a handling height (approx.1200...1400mm).

Firmly fix the reel installation plate onto its base. Use at least Ø8mm screws. The installation height of the hose reel varies on a case-by-case basis. Take the height into consideration in the length of the hose and, if necessary, install an intermediate hose guide.

**After installation:****Test tightness** (all models except reels with an automatic valve PV-23A)

Open the shut-off valve and fill the hose by letting out water, e.g. into a bucket. Carefully open the jet nozzle. When the hose is full, close the jet nozzle and check the tightness of the reel core, hose and connections. It is recommended to roll the hose completely off the reel to ensure tightness.

Once tightness has been ensured, close the shut-off valve and depressurise the hose by opening the jet nozzle slightly. Leave the hose on the reel unpressurised and filled with water, so that it is ready to use.

You should not leave the shut-off valve open or the hose pressurised.

**Test tightness PV-23A** (reels with an automatic valve)

Open the maintenance shut-off valve and pull a couple of metres of hose off the reel so that the reel turns at least one full circle. The automatic shut-off valve of the reel is now open. Fill the hose by letting out water, e.g. into a bucket and carefully open the jet nozzle.

When the hose is full, close the jet nozzle and check the tightness of the reel core, hose and connections. It is recommended to roll the hose completely off the reel to ensure tightness.

Once you have ensured tightness, reel the hose back in on the reel to close the automatic shut-off valve.

Open the jet nozzle slightly and depressurise the hose. Leave the hose on the reel unpressurised and filled with water, so that it is ready to use. Leave the maintenance shut-off valve open.

Do not leave the hose pressurised.

**NB! When the hose reel is not in use, the shut-off valve should be closed, and the reel and hose should be unpressurised.**